



RhinoFeet Safety Guidelines

RhinoFeet™ are specialized support pads designed to keep materials, plates, and blocks elevated off of surfaces. When used properly, RhinoFeet can hold extremely heavy loads. Plant management should train employees on the proper usage of RhinoFeet, following the guidelines below to avoid injury.

- The entire top and bottom surface of a RhinoFeet must be in contact with the intended surfaces to achieve maximum weight capacity. Do not position a RhinoFeet over a hole within the intended plate or block.
- Inspect the product and if RhinoFeet or RhinoToes show any damage, discard immediately.
- Keep all body parts clear from the item when attaching RhinoFeet; never go underneath any items.
- RhinoFeet are to be used indoors, not for use in extremely hot or cold environments.
- Know the weight of the intended item to support with RhinoFeet, never exceed the safe working load provided.
- Only use RhinoFeet on hard, flat concrete or alloy surfaces. Do not support loads on uneven surfaces or terrain.
- Do not use RhinoFeet with sharp surfaces on top or on bottom.
- Space out RhinoFeet across the item so that weight loads are distributed evenly.
- Do not apply side pressure to the RhinoFeet. Load all weight directly on top of the RhinoFeet.
- Do not stack RhinoFeet together when supporting a load. RhinoFeet are magnetic and are only to be stacked together for storage purposes. RhinoToes can be stacked with a threaded rod or bolt.

RhinoFeet & RhinoToes Safe Working Loads


RhinoFeet have been assigned safe working loads with a 3 to 1 safety factor.

RhinoFeet



CATALOG NUMBER INCH	CATALOG NUMBER METRIC	HEIGHT	COMPRESSIVE BREAKING STRENGTH		SAFE WORKING LOAD	
			LBS	KG	LBS	KG
RHF2	RHF50	2" / 50mm	29,021	13,163	7,000	3,000
RHF3	RHF75	3" / 75mm	39,521	17,926	7,000	3,000
RHF4	RHF100	4" / 100mm	38,365	17,402	7,000	3,000
RHF5	RHF125	5" / 125mm	71,163	32,278	15,000	7,000

RhinoToes



CATALOG NUMBER	HEIGHT	COMPRESSION WITH BOLT SAFE WORKING LOAD		COMPRESSIVE BREAKING STRENGTH WITH BOLT		COMPRESSIVE BREAKING STRENGTH ON FACES		COMPRESSION ON FACES SAFE WORKING LOAD	
		LBS	KG	LBS	KG	LBS	KG	LBS	KG
RHT1	1"	630	286	3,840	1,742	9,380	4,255	2,500	1,000
RHT2	2"	800	363	3,340	1,515	11,180	5,017	2,500	1,000
RHT3	3"	830	377	3,390	1,538	11,330	5,139	2,500	1,000

Terms of Use, Warranty, and Liability Waiver

Progressive Components offers Rhino Products with the terms, conditions and notices as follows. The following terms and conditions apply to all sales and uses of genuine Rhino Products. Please review carefully. These terms and conditions include limited warranties and disclaimers of liabilities. Keeping, using or allowing use of Rhino Products indicates your agreement to these terms.

Terms of use: Rhino Products are offered to you by Progressive Components conditioned upon your acceptance without modification of the terms, conditions, and notices contained herein as well as accompanied Safety and Use Guidelines and Warnings.

High Risk Activity: Rhino Products sold by Progressive Components when used properly can hold extremely heavy loads and thus may result in high risk activity. It is imperative that all safety guidelines, warnings, and procedures are specifically followed. Risks include but are not limited to physical injury, disability and/or death. You participate in this activity at your own risk.

Assumption of Risk: By buying, using, or allowing the use of Rhino Products, you understand and agree that you may be engaging in high risk activities and, to the extent permitted by law, YOU EXPRESSLY AND VOLUNTARILY ASSUME THE RISK OF DEATH OR OTHER PERSONAL INJURY SUSTAINED WHILE PARTICIPATING IN SUCH ACTIVITIES WHETHER OR NOT CAUSED BY THE NEGLIGENCE OR OTHER FAULT OF Progressive Components including but not limited to equipment malfunction from whatever cause, or any other fault of Progressive Components. Purchasers assume all risks. Additionally, you agree to indemnify, defend, and hold Progressive Components harmless from claims arising from such use of Rhino Products.

Limitation Of Liability: In no event shall Progressive Components be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of Rhino Products.

Entire Obligation: This document along with the accompanied materials states the entire obligation of Progressive Components with respect to Rhino Products. If any part of this disclaimer is determined to be void, invalid, unenforceable or illegal, including, but not limited to the warranty disclaimers and liability disclaimers and liability limitations set forth above, then the invalid or unenforceable provision will be deemed superseded by a valid, enforceable provision that most closely matches the intent of the original provision and the remainder of the agreement shall remain in full force and effect.

Applicable Law: Your order from Progressive Components, and this disclaimer statement are governed by the laws of the state of Illinois of the United States of America. You hereby consent to the exclusive jurisdiction and venue of the state of Illinois, in all disputes arising out of or relating to the use of Rhino Products. Use of Rhino Products is unauthorized in any jurisdiction that does not give effect to all provisions of these terms and conditions, including without limitation this paragraph.

Modification of Terms and Conditions: Progressive Components reserves the right to change the terms, conditions, and notices under which Rhino Products are offered.





Sicherheitsrichtlinien für RhinoFeet

RhinoFeet™ sind spezielle Stützfüße, die Materialien, Platten und Blöcke abstützen. Bei sachgemäßer Verwendung können RhinoFeet extrem schwere Lasten tragen. Die Sicherheitsfachkraft sollte die Mitarbeiter in die korrekte Verwendung von RhinoFeet einweisen und dabei die folgenden Richtlinien beachten, um Verletzungen vorzubeugen.

- RhinoFeet erreichen ihre maximale Tragfähigkeit, wenn ihre gesamte Ober- und Unterseite mit den vorgesehenen Oberflächen in Kontakt sind. Positionieren Sie RhinoFeet nicht auf einer Öffnung/Bohrung in der vorgesehenen Platte oder dem Block.
- Überprüfen Sie die RhinoFeet bzw. RhinoToes und entsorgen Sie sie sofort, wenn sie Schäden aufweisen.
- Halten Sie alle Körperteile von der Last fern, wenn Sie die RhinoFeet anbringen. Begeben Sie sich niemals unter ein abzustellendes Objekt.
- RhinoFeet sind für den Einsatz im Innenbereich bestimmt. Sie sind nicht für extrem heiße oder kalte Umgebungen geeignet.
- Informieren Sie sich über das Gewicht des Objekts, das von den RhinoFeet getragen werden soll. Überschreiten Sie niemals die angegebene Tragfähigkeit.
- Verwenden Sie RhinoFeet nur für harte, flache Oberflächen aus Beton oder Metall. Lagern Sie keine Lasten auf unebenen Flächen oder im Gelände.
- Verwenden Sie RhinoFeet nicht für scharfkantige Oberflächen auf der Ober- oder Unterseite.
- Verteilen Sie die RhinoFeet so am Objekt, dass die Gewichtsbelastung gleichmäßig verteilt ist.
- Üben Sie keine seitliche Kraft auf die RhinoFeet aus. Laden Sie das gesamte Gewicht direkt auf die RhinoFeet.
- RhinoFeet dürfen zum Stützen einer Last nicht gestapelt werden. RhinoFeet sind magnetisch und dürfen nur zu Aufbewahrungszwecken gestapelt werden. RhinoToes können mit Gewindestangen oder Schrauben gestapelt werden.

Tragfähigkeit von RhinoFeet und RhinoToes


Die Nenntragfähigkeit der RhinoFeet verfügt über einen Sicherheitsfaktor von 3 zu 1.

RhinoFeet



KATALOG-NUMMER ZOLL	KATALOG-NUMMER METRISCH	HÖHE	BRUCHFESTIGKEIT		TRAGFÄHIGKEIT	
			LBS	KG	LBS	KG
RHF2	RHF50	2" / 50mm	29,021	13,163	7,000	3,000
RHF3	RHF75	3" / 75mm	39,521	17,926	7,000	3,000
RHF4	RHF100	4" / 100mm	38,365	17,402	7,000	3,000
RHF5	RHF125	5" / 125mm	71,163	32,278	15,000	7,000

RhinoToes



KATALOG-NUMMER	HÖHE	TRAGFÄHIGKEIT MIT SCHRAUBE		BRUCHFESTIGKEIT MIT SCHRAUBE		BRUCHFESTIGKEIT AUF OBERFLÄCHEN		TRAGFÄHIGKEIT AUF OBERFLÄCHEN	
		LBS	KG	LBS	KG	LBS	KG	LBS	KG
RHT1	1"	630	286	3,840	1,742	9,380	4,255	2,500	1,000
RHT2	2"	800	363	3,340	1,515	11,180	5,017	2,500	1,000
RHT3	3"	830	377	3,390	1,538	11,330	5,139	2,500	1,000

Nutzungsbedingungen, Garantie und Haftungsausschluss

Progressive Components bietet Rhino-Produkte unter den folgenden Geschäftsbedingungen und Hinweisen an. Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verkäufe und Anwendungen von Rhino-Originalprodukten. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch. Diese Geschäftsbedingungen enthalten beschränkte Garantien und Haftungsausschlüsse. Solange Sie Rhino-Produkte besitzen, benutzen oder benutzen lassen, erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden.

Nutzungsbedingungen: Progressive Components bietet Ihnen Rhino-Produkte unter der Bedingung an, dass Sie die hierin enthaltenen Geschäftsbedingungen und Hinweise sowie die beigefügten Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien und Warnhinweise unverändert akzeptieren.

Aktivität mit hohem Risiko: Die von Progressive Components verkauften Rhino-Produkte können bei ordnungsgemäßer Verwendung extrem schwere Lasten aufnehmen, was eine Aktivität mit hohem Risiko bedeuten kann. Es ist unbedingt erforderlich, dass alle Sicherheitsrichtlinien, Warnhinweise und Verfahrensweisen strikt befolgt werden. Zu den Risiken zählen unter anderem Verletzungen, Invalidität und/oder Tod. Die Teilnahme an dieser Aktivität erfolgt auf eigene Gefahr.

Übernahme des Risikos: Durch Erwerb, Verwendung oder Gestattung der Verwendung von Rhino-Produkten erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie sich an Aktivitäten mit hohem Risiko beteiligen, und soweit gesetzlich zulässig, ÜBERNEHMEN SIE AUSDRÜCKLICH UND FREIWILLIG DAS RISIKO DES TODES ODER ANDERER PERSONENSCHÄDEN, DIE SIE WÄHREND DER TEILNAHME AN SOLCHEN AKTIVITÄTEN ERLEIDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE DURCH FAHRLÄSSIGKEIT ODER SONSTIGE SCHULD VON Progressive Components verursacht wurden oder nicht – einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fehlfunktionen oder sonstige Schuld von Progressive Components. Der Käufer trägt alle Risiken. Darüber hinaus erklären Sie sich damit einverstanden, Progressive Components von Ansprüchen freizustellen, die sich aus einer solchen Verwendung von Rhino-Produkten ergeben.

Haftungsbeschränkung: In keinem Fall haftet Progressive Components für direkte, indirekte, strafrechtliche, zufällige, besondere oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch von Rhino-Produkten ergeben oder damit zusammenhängen.

Vollständige Verpflichtung: Dieses Dokument und die dazugehörigen Materialien stellen die vollständige Verpflichtung von Progressive Components in Bezug auf Rhino-Produkte dar. Sollten sich Teile dieses Haftungsausschlusses als unwirksam, ungültig, nicht durchsetzbar oder rechtswidrig erweisen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die oben genannten Garantie- und Haftungsausschlüsse und -beschränkungen, so gelten die ungültigen oder nicht durchsetzbaren Bestimmungen als durch eine gültige, durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die der Absicht der ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommt, während der Rest der Vereinbarung in vollem Umfang in Kraft bleibt und wirksam ist.

Anwendbares Recht: Ihre Bestellung bei Progressive Components und dieser Haftungsausschluss unterliegen den Gesetzen des Bundesstaates Illinois in den USA. Sie stimmen hiermit der ausschließlichen Zuständigkeit und dem Gerichtsstand des Staates Illinois für alle Streitfälle zu, die sich aus der Nutzung von Rhino-Produkten ergeben oder damit in Zusammenhang stehen. Die Verwendung von Rhino-Produkten ist in allen Ländern/Gerichtsbarkeiten unzulässig, in denen nicht sämtliche Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen, einschließlich und ohne Einschränkung dieses Absatzes, wirksam sind.

Änderung der Geschäftsbedingungen: Progressive Components behält sich das Recht vor, die Geschäftsbedingungen und Hinweise, unter denen Rhino-Produkte angeboten werden, zu ändern.

Consignes de sécurité RhinoFeet

Les RhinoFeet™ sont des plots de support spécialisés conçus pour maintenir les matériaux, les plaques et les blocs surélevés par rapport aux surfaces. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les RhinoFeet peuvent supporter des charges extrêmement lourdes. La direction de l'usine doit former les employés à l'utilisation correcte de RhinoFeet, en suivant les directives ci-dessous afin d'éviter les blessures.

- La totalité des surfaces supérieure et inférieure d'un RhinoFeet doit être en contact avec les surfaces prévues afin d'obtenir une capacité de charge maximale. Ne placez pas un RhinoFeet au-dessus d'un trou dans la plaque ou le bloc prévu.
- Inspectez le produit et si le RhinoFeet ou RhinoToes est endommagé, jetez-le immédiatement.
- Gardez toutes les parties du corps éloignées de l'article lorsque vous fixez le RhinoFeet ; ne passez jamais en dessous d'un article.
- RhinoFeet doit être utilisé à l'intérieur et n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements extrêmement chauds ou froids.
- Renseignez-vous sur le poids de l'objet que vous souhaitez soutenir avec RhinoFeet, ne dépassez jamais la charge de travail sûre indiquée.
- N'utilisez RhinoFeet que sur des surfaces dures et plates en béton ou en alliage. Ne soutenez pas de charges sur des surfaces ou des terrains irréguliers.
- N'utilisez pas les RhinoFeet avec des surfaces tranchantes sur le dessus ou sur le dessous.
- Répartissez les RhinoFeet sur l'article afin de répartir uniformément les charges.
- N'exercez pas de pression latérale sur les RhinoFeet. Chargez tous les poids directement sur les RhinoFeet.
- N'empilez pas les RhinoFeet lorsqu'ils supportent une charge. Les RhinoFeet sont magnétiques et ne doivent être empilés ensemble qu'à des fins de stockage. Les RhinoToes peuvent être empilés à l'aide d'une tige filetée ou d'un boulon.

Charges de travail sûres pour RhinoFeet & RhinoToes


RhinoFeet s'est vu attribuer des charges de travail sûres avec un facteur de sécurité de 3 à 1.

RhinoFeet



NUMÉRO DE CATALOGUE POUCE	NUMÉRO DE CATALOGUE MÉTRIQUE	HAUTEUR	RÉSISTANCE À LA RUPTURE EN COMPRESSION		CHARGE DE TRAVAIL SÛRE	
			LBS	KG	LBS	KG
RHF2	RHF50	2" / 50mm	29,021	13,163	7,000	3,000
RHF3	RHF75	3" / 75mm	39,521	17,926	7,000	3,000
RHF4	RHF100	4" / 100mm	38,365	17,402	7,000	3,000
RHF5	RHF125	5" / 125mm	71,163	32,278	15,000	7,000

RhinoToes



NUMÉRO DE CATALOGUE	HAUTEUR	COMPRESSION AVEC BOULON CHARGE DE TRAVAIL SÛRE		RÉSISTANCE À LA RUPTURE EN COMPRESSION AVEC BOULON		RÉSISTANCE À LA RUPTURE EN COMPRESSION SUR LES FACES		COMPRESSION SUR LES FACES CHARGE DE TRAVAIL SÛRE	
		LBS	KG	LBS	KG	LBS	KG	LBS	KG
RHT1	1"	630	286	3,840	1,742	9,380	4,255	2,500	1,000
RHT2	2"	800	363	3,340	1,515	11,180	5,017	2,500	1,000
RHT3	3"	830	377	3,390	1,538	11,330	5,139	2,500	1,000

Conditions d'utilisation, garantie et décharge de responsabilité

Progressive Components propose les produits Rhino selon les termes, conditions et avis suivants. Les termes et conditions suivants s'appliquent à toutes les ventes et utilisations de Produits Rhino d'origine. Veuillez lire attentivement. Ces conditions générales incluent des garanties limitées et des exclusions de responsabilité. Conserver, utiliser ou permettre l'utilisation des Produits Rhino indique que vous acceptez ces termes.

Termes d'utilisation: les produits Rhino vous sont proposés par Progressive Components sous réserve de votre acceptation sans modification des termes, conditions et avis contenus dans le présent document, ainsi que des Consignes de sécurité et d'utilisation et des avertissements.

Activité à haut risque : lorsqu'ils sont utilisés correctement, les produits Rhino vendus par Progressive Components, peuvent supporter des charges extrêmement lourdes et peuvent donc entraîner une activité à haut risque lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée. Il est impératif de respecter l'ensemble des consignes de sécurité, des avertissements et des procédures. Les risques incluent, sans s'y limiter, les blessures physiques, l'invalidité et/ou le décès. Vous participez à cette activité à vos risques et périls.

Acceptation du risque: en achetant, utilisant ou permettant l'utilisation des produits Rhino, vous comprenez et acceptez que vous pouvez vous engager dans des activités à haut risque et, dans la mesure où la loi le permet, VOUS ASSUMEZ EXPRESSÉMENT ET VOLONTAIREMENT LE RISQUE DE DÉCÈS OU D'AUTRES BLESSURES PERSONNELLES SUBIES LORS DE VOTRE PARTICIPATION À CES ACTIVITÉS, QU'ELLES SOIENT OU NON CAUSÉES PAR LA NÉGLIGENCE OU UNE AUTRE FAUTE DE Progressive Components, y compris, mais sans s'y limiter, le mauvais fonctionnement de l'équipement, quelle qu'en soit la cause, ou toute autre faute de Progressive Components. Les acheteurs assument tous les risques. De plus, vous acceptez d'indemniser, de défendre et de dégager Progressive Components de toute responsabilité en cas de réclamation découlant de cette utilisation des produits Rhino.

Limitation de responsabilité : Progressive Components ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages directs, indirects, punitifs, accessoires, spéciaux ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation des produits Rhino.

Obligation totale: le présent document et les documents qui l'accompagnent constituent l'intégralité des obligations de Progressive Components concernant les produits Rhino. Si une partie de la présente clause de non-responsabilité est jugée nulle, invalide, inapplicable ou illégale, y compris, mais sans s'y limiter, les clauses de limitation de garantie et de responsabilité énoncées ci-dessus, la disposition invalide ou inapplicable sera réputée remplacée par une disposition valide et applicable qui correspond le mieux à l'intention de la disposition initiale, le reste de l'accord restant pleinement en vigueur.

Droit applicable: votre commande auprès de Progressive Components et la présente déclaration de non-responsabilité sont régies par les lois de l'État de l'Illinois des États-Unis d'Amérique. Vous acceptez par la présente la juridiction exclusive et la compétence de l'État de l'Illinois pour tous les litiges découlant de l'utilisation des produits Rhino ou s'y rapportant. L'utilisation des produits Rhino n'est pas autorisée dans toute juridiction qui ne donne pas effet à toutes les dispositions des présentes conditions générales, y compris, sans s'y limiter, le présent paragraphe.

Modification des conditions générales: Progressive Components se réserve le droit de modifier les modalités, conditions et avis dans le cadre desquels les produits Rhino sont proposés.